

ځنگه خپل ډريل شوي يا کيندل شوي څاه غير ميکروبه کړئ

جولای 2024



که چيري ستاسو په اوبو کې باکټريا وموندل شي، ستاسو څاه ترميم شوي (د پمپ بدلولو پشمول)، تاسو يوه نوي څاه لگولي وي، يا ستاسو د اوبو په سيستم کې د هايډروجن سلفايډ (سڅا شوي هگي) بوي وي نو د خپلي څاه د غير ميکروبه کولو لپاره دا کامونه واخلي.

مخکې له دې چې تاسو خپله څاه غير ميکروبه کړئ

خپله څاه او د اوبو سيستم وگورئ او هر ډول ترميم وکړئ.

- د خپل څاه په شاوخوا کې د باکټريا د ککړتيا سرچيني ولټوئ او سمې يې کړئ، لکه څڅوبي، نالپوه چاودونه، سوسټ سرونه، يا شلېډلي پردې.

د سرچيني په ټاکلو کې د مرستي لپاره د نايټريټ او کلورايد ازمويي ته پام وکړئ.

- کېدې شي سپيټيک سيستم يا نږدې فارم د ککړتيا سرچينه وي.

د خپلي څاه ژوروالي او کچې مالومي کړئ.

ډومره اوبه وباسئ چې د 3 څخه تر 5 ورځو پورې پاتي شي.

- کومې اوبه چې د څښاک، پخلي، د خوړو مينځلو، د غاښونو برش کولو، يا د يخ يا ماشوم فارمول جوړولو لپاره کارول کيږي، هغه د يوې دقيقې لپاره جوش کړئ. تاسو کولی شئ د بلې خوندي سرچيني څخه اوبه ترلاسه کړئ يا واخلي. يادونه: کېدې شي جوش شوي اوبه نور ککړونکي توکي لکه نايټريټ ستاسو په څاه کې زيات کړي. هله خپلي اوبه جوش کړئ چې تاسو پوهيږئ ستاسو په اوبو کې نور ککړونکي توکي نشته.

که چيري اوبه خړې يا له خاورو ډکې ښکاري نو د خپل سيستم څخه يې وباسئ.

- يو بهرنی نل چالان کړئ او د څاه شاوخوا يوه کچه اوبه وباسئ. پام کوئ چې د اوبو په ايستلو څاه وچه نه کړئ، چې په دې سره څاه زيانمنه کيږي او ستاسو اوبه ککړيږي.

د خپلي څاه د غير ميکروبه کولو لپاره په تدريج سره لارښود

تاسو به خپلي څاه ته نېغ په نېغه کلورين بليچ اضافه کړئ. کلورينېډ اوبه به بيا ستاسو په کور کې په ټولو نلونو او نلکو کې وگرځي.

1. د اوبو د درملني هر ډول وسايل لکه د اوبو نرمونکي يا ريورس اوسموسس يونټي لري يا بندې کړئ، ځکه چې بليچ کولی شي دوی ته زيان ورسوي. تاسو دې ته اړتيا لرئ چې دا وسايل په جلا توگه د جوړونکي د لارښوونو سره سم غير ميکروبه کړئ.
2. اړين توکي راټول کړئ: د ربر دستکشې، د سترگو ژغورونکي، هغه کورني کلورين بليچ چې هيڅ بوی يا اضافي شیان نه لري، 5-ګيلنه بالټي، کوچنی برش، د باغ پايپ، او د اندازه کولو پيال. کله چې تاسو بليچ کاروئ نو د ربر دستکشې او د سترگو ژغورونکي اغوندئ.
3. ماشومان او څاروي له دغه ځايه لرې وساتئ، په ځانگړې توگه د بليچ او کلورينېډ اوبو څخه. پمپ ته برېښنا بنده کړئ.
4. د څاه سر لري کړئ. ټول ښکاره تارونه وگورئ او سم يې کړئ. تاسو کولی شئ بيرته پمپ ته برېښنا چالان کړئ، خو تارونه مه لمدوئ.
5. 1 پياله بليچ د نيم گيلن اوبو سره په بالټي کې گډ کړئ. دا اوبه د سکرې برش په کارولو سره د څاه د سر او د کيندل شوي څاه د غاړې پاکولو لپاره وکاروئ. دا اوبه د خپل سپيټيک سيستم او د اوبو د هر جريان څخه لري له منځه يوئ.

6. په HealthVermont.gov/water/disinfection کې د کلورین کیلو لیتر وکاروئ او د اړین بلیچ اندازه معلومه کړئ (په انګلیسي کې اړیکه) یا د معیاري 6 انچي قطر لرونکي کیندل شوي څاه د هر 10 فته ژوروالي لپاره شاوخوا 1/2 پیاله بلیچ وکاروئ یا د کیندل شويو څاگانو د اوبو د هرې 25 ګیلنه زېرمې لپاره 1 پیاله بلیچ وکاروئ. موخه دا ده چې اوبه په هر میلیون (ppm) کې له 100 څخه تر 200 برخو د کلورین ارتکاز ته ورسېږي. کېدی شي د هغه لارې چې تاسو په خپله څاه کې د اوبو کچه اټکل کوئ یا د بل کوم میتود چې تاسو یې کاروئ په پایله کې د 100 څخه تر 200 ppm ترمینځه، لږ شان بدل ارتکاز ولري.
7. بلیچ بنه په پام سره په څاه کې واچوئ.
8. په څاه کې د اوبو اچولو لپاره د باغ پایپ وکاروئ څو بلیچ ګډ شي او چاپېره وګرځي. دغه اوبه د کیندل شوي څاه په پوښ یا اړخونو کې تېرې کړئ. داسې لږ تر لږه تر 15 دقیقو او تر 1 ساعت پورې وکړئ.
9. څاه بیا بنده کړئ او (که کېدی شي) نوی ګاز کېټ ولګوئ که چیرې ماتېدونکي وي یا بې درکه شوی وي.
10. د خپل کور دننه هغه نل ته لار شئ چې د څاه څخه خورا لرې وي او سړې اوبه وبهوئ تر هغه چې پر تاسو د بلیچ بوی ولګي. نل بند کړئ، بیا د تودو اوبو سره ورته کار وکړئ. دا مرحله د ټولو نلونو، شاور او لمبلخایونو، تشنابونو، او بهر د سپیګتونو لپاره تکرار کړئ. د خپلو نلونو څخه هر ډول سکریټونه لرې کړئ ځکه چې کېدی شي د غیر میکروبه کولو پروسې په اوږدو کې د بې ځایه شوي ملبې له امله بند شي.
11. مخکې له دې چې کلورینېټ اوبه ستاسو د جامو مینځونکي، د لوښو مینځونکي یا د یخچال د اوبو فلټریشن سیستم ته لار شي د جوړوونکي لارښوونې وګورئ.
12. کلورینېټ اوبه لږ تر لږه د 8 ساعتو لپاره په نلونو کې پریږدئ، خو د 12 ساعتو څخه ډیر نه، څو کلورین ته وخت ورکړئ چې ستاسو سیستم غیر میکروبه کړي.
13. لږ تر لږه 8 ساعته وروسته، سیستم فلش کړئ تر هغې چې پر تاسو نور د بلیچ بوی نه لګي. د بهرني سپیګوټ څخه پیل وکړئ. د باغ پایپ وصل کړئ څو دا په جغل لاره یا برش کېدونکي ځای کې اوبه وباسي. خپل سپیټیک سیستم ته د کلورینېټ اوبو لوی مقدار فلش کول کېدی شي دا زیانمن کړي. تاسو کولی شئ چې اوبه د بشپړ بهیر څخه کم بهیر کې وبهوئ یا څه وخت وروسته نل بند کړئ څو څاه بیا ډکه شي او وچه نه شي.
14. د خپل کور دننه نلونه د ګرمو او سړو نلونو په چلولو سره فلش کړئ تر هغه چې تاسو نور د بلیچ بوی ونه لګي.
15. په خپلو نلکو کې سکریټونه لیرې کړئ، پاک یې کړئ، بیا یې بدل کړئ ځکه چې کېدی شي د غیر میکروبه کولو پروسې په اوږدو کې د بې ځایه شوي ملبې له امله بند شوي وي.
16. د کلورین بوی له منځه تللو وروسته د 2 څخه تر 3 ورځو پورې د خپلو اوبو بیا ازموینه وکړئ. د روغتیا د ریاست د لابراتوار څخه د باکټریا ټیسټ (کېټ A) راوغورئ. د نموني راټولولو دمخه نل د الکول او د پنبې په سواب سره پاک کړئ.
17. په دوامداره توګه خپلې اوبه ایشوئ یا د خوندي سرچینې څخه اوبه ترلاسه کوئ تر هغه چې هیڅ باکټریا ونه موندل شي.

نور مالومات

- په HealthVermont.gov/water/coliform-bacteria ته لار شئ (په انګلیسي کې اړیکه)
- پوښتنې؟ Drinking Water Program (د څښاک د اوبو پروګرام) ته په 7339-489-802 زنگ ووهئ