

څنگه خپله چشمه غیر میکروبه کړئ

جو لای 2024



که چیرې ستاسو په اوبو کې باکتریا وموندل شي، ستاسو د چشمې سیستم ترمیم شي، یا که سیستم تر سیلاب لاندې شوی یا ککړ شوی وي، نو د خپلې چشمې د غیر میکروبه کولو لپاره دا مرحلې تعقیب کړئ.

مخکې له دې چې تاسو خپله چشمه غیر میکروبه کړئ

خپل د چشمې سیستم وگورئ او هر ډول ترمیم وکړئ.

- د خپلې چشمې په شاوخوا کې د باکتریايي ککړتیا کومې سرچشمې، څرگند درزونه، په ننوتځي یا وتنځي کې بندیزونه، د چشمې په بوکسه کې دننه ملبه، سوست سرونه یا فټینگونه، او داسې نور وگورئ او سم یې کړئ.

د سرچشمې په ټاکلو کې د مرستې لپاره د نایټریټ او کلوراید ازموینې ته پام وکړئ.

- کېدای شي سپیټیک سیستم یا نږدې فارم د ککړتیا سرچینه وي.

دومره اوبه وباسئ چې د 3 څخه تر 5 ورځو پورې پاتې شي.

- کومې اوبه چې د څښاک، پخلی، د خوړو مینځلو، د غاښونو برش کولو، یا د یخ یا ماشوم فارمول جوړولو لپاره کارول کېږي، هغه د یوې دقیقې لپاره جوش کړئ. تاسو کولی شئ د بلې خوندي سرچشمې څخه اوبه ترلاسه کړئ یا واخلي. یادونه: ایشول شوي اوبه کولی شي ستاسو په چشمه کې نور ککړونکي توکي، لکه نایټریټ، زیات کړي. هله خپلې اوبه جوش کوئ چې تاسو پوهېږئ ستاسو په اوبو کې نور ککړونکي توکي نشته.

که چیرې اوبه خړې یا له خاورو ډکې ښکاري نو د خپل سیستم څخه یې وباسئ.

- یو بهرنی نل چالان کړئ او د څاه شاوخوا یوه کچه اوبه وباسئ. پام کوئ چې د اوبو په ایستلو څاه وچه نه کړئ، چې په دې سره څاه زیانمنه کېږي او ستاسو اوبه ککړېږي.

ستاسو د چشمې د غیر میکروبه کولو تدریجي لارښود

تاسو به خپلې چشمې ته د کلسیم هایپوکلورایټ گولی او کلورین نیغ په نیغه اضافه کړئ. کلورینید اوبه به بیا ستاسو په کور کې په ټولو نلونو او نلکو کې وگرځي.

1. د اوبو د درملني هر ډول وسایل لکه د اوبو نرمونکي یا ریورس اوسموسس یونټي لري یا بندي کړئ، ځکه چې بلیچ کولی شي دوی ته زیان ورسوي. تاسو دې ته اړتیا لرئ چې دا وسایل په جلا توګه د جوړوونکي د لارښوونو سره سم غیر میکروبه کړئ.
2. اړین توکي راټول کړئ: د ربر دستکشي، د سترګو ژغورونکي، هغه کورني کلورین بلیچ چې هیڅ بوی یا اضافي شیان نه لري، د کلسیم هایپوکلورایټ گولی (پرتله له الکیسایدونو، د کلورین ټینګوونکو/کنډیشنرونو، تیزابونو، یا نور ضد درملو)، 5-ګیلنه بالټی، کوچنی برش، د باغ پایپ، او د اندازه کولو پیاله. **کله چې تاسو بلیچ کاروئ نو د ربر دستکشي او د سترګو ژغورونکي اغوندئ.**
3. ماشومان او څاروي له دغه ځایه لرې وساتئ، په ځانګړې توګه د بلیچ او کلورینید اوبو څخه. که چیرې پمپ چلېږي، نو پمپ ته برېښنا بنده کړئ.
4. د غیر میکروبه کوونکي هغه اندازه معلومه کړئ چې د خپلې چشمې لپاره ورته اړتیا لرئ. د 65-70% کلسیم هایپوکلورایټ ګرندی منحل کونکي گولی وکاروئ (بې له کومو اضافي شیانو). د چشمې په بوکسه کې د اوبو کچه اټکل کړئ. تاسو به د هر 100 ګیلنه اوبو لپاره 3 اونس گولو ته اړتیا لرئ. د چشمې د ډبرې بوکسو لپاره، 2 فټه ژوروالی 100 ګیلنه اوبه لري، خو کېدای شي تاسو د خپلې چشمې پراساس د دې اندازې

- بدلولو ته اړتیا ولرئ. یو مکعب فټه اوبه د 7.5 کیلن سره مساوي وي. موخه دا ده چې اوبه د 100 او 200 ppm ترمنځه د کلورین ارتکاز ته ورسېږي.
5. د چشمي بوکسه فلش کړئ او اوبه تری وباسئ اوملبه او توتی لری کړئ. د چشمي د بوکسي دننه برخه د ځواکمن کلورین سلوشن سره پاک کړئ (2/1 پیالی ساده، بی بوی، د کالو مینخلو مایع بلیچ په 5 کیلنه اوبو کې گډ شوی.
 6. د چشمي بوکسه د تازه اوبو څخه ډکه کړئ. په چینه کې د هر 100 کیلن اوبو لپاره 3 اونس (85 گرامه) کلسیم هایپوکلورایت گولی اضافه کړئ. د وتلو جریان خلاص وساتئ.
 7. د خپل کور دننه هغه نلکې ته لار شئ چې د چشمي څخه خورا لری وي او سړې اوبه وبهوی تر هغه چې پر تاسو د بلیچ بوی ولگي. نل بند کړئ، بیا د تودو اوبو سره ورته کار وکړئ. دا مرحله د ټولو نلونو، شاور او لمبلځایونو، تشنابونو، او بهر د سپیگتونو لپاره تکرار کړئ. د خپلو نلونو څخه هر ډول سکریڼونه لری کړئ ځکه چې کېدی شي د غیر میکروبه کولو پروسې په اوږدو کې د بی خایه شوی ملبي له امله بند شي.
 8. کلورینیتډ اوبه لږ تر لږه د 8 ساعتو لپاره په نلونو کې پرېږدئ ، خو د 12 ساعتو څخه ډېر نه خو کلورین ته وخت ورکړئ چې ستاسو سیستم غیر میکروبه کړي. که چیرې د بهېدو کچه دومره لوړه وي چې د کلورین سلوشن د 8 څخه تر 12 ساعتو پوري نه شي ساتلی، د چشمي بوکس ته د کلورین سلوشن د لږ تر لږه 8 ساعتو لپاره په دوامداره توگه ورکولو لپاره ټانک وکاروئ.
 9. د 8 څخه تر 12 ساعته وروسته، سیستم فلش کړئ تر هغه چې پر تاسو نور د بلیچ بوی نه لگي. د بهرني سپیگوت څخه پیل وکړئ. د باغ پایپ وصل کړئ خو دا ستاسو د سپیټیک سیستم او نورو لارو څخه جغل لاری یا برش کېدونکي ځای ته اوبه وباسي. خپل سپیټیک سیستم ته د کلورینیتډ اوبو لوی مقدار فلش کول کېدی شي دا زیانمن کړي. تاسو کولی شئ چې اوبه د بشپړ بهیر څخه کم بهیر کې وبهوی یا څه وخت وروسته نل بند کړئ خو چشمه بیا ډکه شي او وچه نه شي.
 10. د خپل کور دننه نلونه د گرمو او سړو نلونو په چلولو سره فلش کړئ تر هغه چې تاسو نور د بلیچ بوی ونه لگي.
 11. په خپلو نلکو کې سکریڼونه لیرې کړئ، پاک یې کړئ، بیا یې بدل کړئ ځکه چې کېدی شي د غیر میکروبه کولو پروسې په اوږدو کې د بی خایه شوی ملبي له امله بند شوي وي.
 12. د کلورین بوی له منځه تللو وروسته د 2 څخه تر 3 ورځو پوري د خپلو اوبو بیا ازموینه وکړئ. د روغتیا د ریاست د لابراتوار څخه د باکتریا ټیسټ (کیت A) راوغواړئ. تاسو کولی شئ د 2 څخه تر 4 اونیو وروسته بیا ازموینه وکړئ خو دا د ترلاسه کړئ چې باکتریا چشمي ته ننوتلو ته دوام نه ورکوي. د نموني راټولولو دمخه نل د الکول او د پنبې په سواب سره پاک کړئ.
 13. په دوامداره توگه خپلې اوبه ایشوئ یا د خوندي سرچشمې څخه اوبه ترلاسه کوئ تر هغه چې هیڅ باکتریا ونه موندل شي.

نور مالومات

- [HealthVermont.gov/water/coliform-bacteria](https://www.healthvermont.gov/water/coliform-bacteria) ته لار شئ (په انګلیسي کې اړیکه)
- پوښتنې؟ Drinking Water Program (د څښاک د اوبو پروګرام) ته په 7339-489-802 زنگ ووهئ